

Benutzerhandbuch

WBH USB 8.0



Handbuchversion: 1.01 Juli 2024

http://www.obd2-shop.eu

Hersteller: OBD2-Shop.eu (Dipl.Inf. (FH) Florian Schäffer, Bergener Str. 27, 30625 Hannover)

Die Konformitätserklärung kann schriftlich beim Hersteller angefordert werden.

Das gezeigte Produkt WBH USB 8.0 ist gemäß ElektroG/WEEE registriert. WEEE-Registrierungsnummer: DE84758259



Bitte heben Sie dieses Dokument sorgfältig zusammen mit dem Gerät auf.

Wenn dieses Produkt entsorgt werden soll, darf dies keinesfalls mit dem normalen Hausmüll geschehen. Elektro- und Elektronikmüll muß gemäß der WEEE-Richtlinie (2002/96EU) gesondert entsorgt werden. Private Haushalte innerhalb der EU können Ihre gebrauchten Geräte kostenfrei bei speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedsstaaten können Sie die Geräte auch bei dem Händler wieder abgegeben, bei dem sie gekauft wurden.

1	EINFÜHRUNG		
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Wichtige Hinweise Lizenz Funktionsumfang Technische Daten Übersicht	3 3 4 4 5
2	TREIBE	RINSTALLATION	6
3	DIAGN	OSE, SOFTWARE UND HILFE	8

1 Einführung

1.1 Wichtige Hinweise

Es wird keine Funktionsgarantie für die Hard- und Software übernommen. Es wird keine Haftung für fehlerhafte Funktionen und deren Folgen (beispielsweise an Hard- und Software oder am Fahrzeug) übernommen.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer! Hantieren Sie nicht mit der Hard-/Software herum, während Sie fahren. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Manipulationen an Steuergeräten im Fahrzeug können irreversible Schäden hervorrufen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Führen Sie nur Funktionen aus, bei denen Sie sich über die Wirkung im Klaren sind.

Konsultieren Sie immer das Original Reparaturhandbuch des Herstellers zur Interpretation von Fehlermeldungen und um erlaubte Änderungsparameter in Erfahrung zu bringen.

Betreiben Sie Ihren PC oder Laptop für die Diagnose nicht über einen Spannungswandler/Ladegerät, welches aus dem Bordnetz des Fahrzeugs versorgt wird. Es können Masseschelifen auftreten, die zur Zerstörung von Hardware führen können. Nutzen Sie einen Akku oder eine externe Quelle für Netzspannung.

Die Informationen im vorliegenden Handbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Der Autor kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument darf nicht im gewerblichen oder kommerziellen Rahmen komplett oder teilweise weitergegeben und/oder vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe komplett oder teilweise auf Datenträgern, in gedruckter Form oder als Download ist untersagt.

1.3 Funktionsumfang

Das Diagnoseinterface dient der Fahrzeugdiagnose an PKW und leichten Nutzfahrzeugen mit einer Bordspannung von 12 V aus dem VAG-Konzern (VW, Audi, Skoda, Seat etc.) mit den Protokollen KW1281 und KW2000 (K-Leitung und CAN TP 2.0). Fahrzeuge mit 24 V (LKW) dürfen nicht angeschlossen werden. Das Diagnoseinterface unterstützt die Diagnoseleitungen K und L (nur zur Initialisierung) sowie CAN. Das Gerät kann Rohdaten vom CAN Bus empfangen (Sniffer Modus) und Daten senden (SAE J1962/ISO 15031 Standardbelegung CAN High: Pin 6, CAN Low: Pin 14).

Zum Betrieb des Interface muß auf dem PC ein USB-Treiber installiert werden. Zum Lieferumfang gehört keine Diagnosesoftware. Diese wird unabhängig angeboten.

Kern des Diagnoseinterface ist der Mikrocontroller WBH-Diag Pro. Über den integrierten Bootloader kann die Firmware aktualisiert werden, wenn ein Update angeboten wird. Auf der Webseite zum Protokollinterpreterchip finden Sie weitere Informationen, die aktuelle Firmware und eine Installationsanleitung: <u>http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html</u>

1.4 Technische Daten

Тур:	WBH USB 8.0
Protokollinterpreter:	WBH-Diag Pro (<u>http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html</u>)
Diagnoseleitungen:	K, L (Initialisierung), CAN
Diagnoseprotokolle:	VAG KW1281 (K/L), VAG KW2000 (K/L, CAN TP 2.0)
USB:	USB-2.0-Micro-B-Buchse
Virtueller COM-Port:	19200 Baud, 8N1
Betriebsspannung:	914 V
Stromaufnahme:	< 100 mA
OBD II Stecker:	Typ A (PKW)
Betriebstemperatur:	-10+50 °C
Abmessungen:	9 x 4,5 x 2 cm
Gewicht:	45 g

Draufsicht Buchse SAE J1962 / ISO 15031-3



Einführung

1.5 Übersicht



Sechs LEDs signalisieren alle wichtigen Zustände:

- Rote LED: Versorgungsspannung liegt an (Diagnoseschnittstelle).
- Grüne LED: Leuchtet sobald eine Verbindung zu einem Steuergerät im Fahrzeug aufgebaut wurde und diese Verbindung aufrecht gehalten wird.
- Gelbe LED 2: Blinkt, wenn Daten vom Interface an das Fahrzeug gesendet werden.
- Gelbe LED3: Blinkt, wenn das Interface Daten vom Fahrzeug empfängt.

2 Treiberinstallation

Zum Betrieb des Interface muß ein USB-Treiber installiert und ein virtueller COM-Port eingerichtet werden. Über diesen COM-Port kann dann die Diagnosesoftware auf das Interface zugreifen.

Um auf das Interface zugreifen zu können, ist auf dem System mit dem Interface ein Treiber für den USB-Chip CH340 einzurichten. In vielen Fällen ist dieser bereits installiert und das Interface kann direkt betrieben werden

 Sie benötigen den zu Ihrem Betriebssystem passenden Treiber vom Hersteller WCH. Sie finden die Downloads auf der Webseite <u>https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html</u>. Die aktuelle Version beinhaltet Treiber für den CH341 und den CH340 etc. Details zur Installation finden Sie beim Hersteller des Treibers.

BLE5.3 2*USB H/D	 图 图 RISC-VI均核 功耗低至0.20 	必 MA 12位ADC	自主天线设计 (0 自主天线设计 (1
· 新英 / 服务支持 / 资料下数 / 驱动程序	¢ / CH341SER.EXE		
热门搜索 BLE单片机 RISC-V USB仲片机 MCU	CH341SER.EXE		
USB转串口 Ethernet	适用范围 版本	上傳動间	资料大小
serial	CH34 2 40 3.8	2023-03-16	642KB
产品手册	405 (1) CH3415 (4)		
开发资源	B, CH341C, Ch	\sim	
双动程序	USB转曲凵Window、 192 ER 2022/2019/2016/20 等,用于随产品发行到最终电。	198,通过微软数字签名认证,	/indows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP,SERV 支持USB转UART的3线和9线SERIAL串口
工具软件		◆下载	
其它		1 K.	
视频资料	相关资料		
联系我们	资料名称 资料简介		

- 2. Laden Sie bspw. die Datei ch341.exe auf Ihren PC und starten Sie die Installation durch einen Doppelklick aus dem Explorer heraus.
- 3. Klicken Sie im Driver-Setup auf Install:

🛃 DriverSetup(X64)	—			×	
Device Driver Install / UnInstall					
Select INF	CH341SER.INF	_		~	
INSTALL	WCH.CN USB-SERIAL CH340 02/11/2023, 3.8.2023.02	2			
UNINSTALL					
HELP					

Treiberinstallation

4. Nach der Installation erscheint eine Erfolgsmeldung:



- 5. Sie können das Driver-Setup schließen.
- 6. Verbinden Sie das Interface über USB mit Ihrem PC.
- 7. Sie müssen ermitteln, welche virtuellen COM-Ports dem Gerät zugewiesen wurden. Öffnen Sie dazu den *Geräte-Manager*. <Windows>+<x>
- 8. Klappen Sie den Bereich *Anschlüsse* auf. Hinter dem Eintrag USB-SERIAL CH340 steht der vergebene virtuelle COM-Port. Benutzen Sie später einen anderen USB-Anschluß, kann es sein, daß ein anderer COM-Port zugewiesen wird.



- 9. Sie können den Geräte-Manager schließen.
- 10. Ob Sie zuerst die USB-Verbindung herstellen oder das Interface in die OBD-Buchse im Auto stecken, ist egal.

3 Diagnose, Software und Hilfe

Das Interface muß über ein USB-Kabel (Micro-USB) mit einem USB-Anschluß am PC verbunden werden.

Für die Fahrzeugdiagnose ist es notwendig, das Interface mit dem Fahrzeug zu verbinden. Stecken Sie es dazu einfach in die OBD-2 Buchse im Fahrzeug. Die Buchse finden Sie stets



im Innenraum. Bei älteren Modellen kann es noch eine VAG 2x2 Buchse im Motorraum geben, für die es Adapterkabel gibt. Die rote LED im Diagnoseinterface leuchtet nun und zeigt an, daß das Interface mit Spannung versorgt wird.

> Für die meisten Diagnosefunktionen ist es notwendig, daß die Zündung im Fahrzeug eingeschaltet ist. Bei einigen Diagnosen ist zusätzlich noch ein Motorlauf erforderlich.

Mit der herstellerspezifischen Diagnose können Sie i. d. R. tiefgreifende Eingriffe vornehmen (Parameter ändern, Fehler diverser Steuergeräte auslesen und löschen, Serviceintervall zurücksetzten usw.). Für eine komplette Übersicht der Funktionen des Protokollinterpreters WBH-Diag Pro studieren Sie bitte das Datenblatt: <u>https://www.obd2-shop.eu/files/whh-diagpro datenblatt 3.8.pdf</u>

🚘 WBH-Diag								
Extras • 023 [17] - Schalttafeleinsatz • 🐨 Trennen (F5)								
Softwarekonfiguration Kanalan Steuergeräte-Infos Meß	oassung werte	Readiness-Code Rohdaten	Grundeinstellung Einzelmeßwert	Stellglieddiagnose Fehlercodes	I/O Control Login			
Steuergerät:	023 [17	7] - Schalttafelei	nsatz					
VAG Geräte-Typnummer:	130 92	1J0 920 801 E						
Bauteilbezeichner:	КОМЕ	BI+WEGFAHRS. B	00 V25					
Zusatzinformationen:	Ident	Nr. WEGFAHRS.:	VWZ6Z0X1334096	j				
Zusatzinformationen:								
Softwarecode:	04141							
VAG Werkstattcode:	00430							
Verbindung hergestellt WBH-Diag Pro v4.	5 10.400 E	3d KWP 1281 1J0	920 801 E JJ092	20801E.ini geöffnet	5 10			

Kostenlose Diagnosesoftware: WBH-Diag (http://www.blafusel.de/ob d/obd2 wbhdiag.html). Es kann nur Software benutzt werden, die mit dem WBH-Diag Pro-Chip kompatibel ist. Alternativ können auch Befehle über ein Terminalprogramm genutzt werden. Mehr dazu finden Sie im Datenblatt zum WBH-Diag Pro-Chip.

Eine FAQ zum Thema finden Sie unter <u>http://www.obd2-shop.eu/faq.php</u>

Bitte beachten Sie die Hinweise und Anleitungen der Softwarehersteller zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch. Für die Software von Fremdanbietern kann keine Hilfestellung geboten werden.

Wird das Gerät mit dem Auto verbunden oder mit Spannung versorgt, leuchtet die rote LED und die zwei gelben sowie die grüne LED blinken zehnmal. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit. Auch nach einem Reset über die Firmware blinken die LEDs zehnmal.